

# מדריך למשתמש



VCD | CD | MP3 | MS | MMC | JPG | TV PLAYER



 **MERCURY** Portable DVD

|              |           |               |
|--------------|-----------|---------------|
| תאריך רכישה: | שם החנות: | מספר חשבונית: |
| שם היצרן:    | דגם:      | מספר סידורי:  |
| שם הלקוח:    | טלפון:    | E-Mail:       |
| כתובת:       |           |               |

**מרקורי מובייל בעמ, ח.פ. 515004505 (להלן "החברה") אחראית בזה בפני הרוכש (להלן "הלקוח"), לפעולתו התקינה של המכשיר (להלן "המוצר") לפי הפרטים המצוינים לעיל, בכפוף לתנאים כדלקמן:**

- האחריות למוצר היא לתקופה של 12 חודשים מיום הרכישה.
- אחריות תקפה רק בצירוף חשבונית רכישה.
- האחריות היא למתן שירות באמצעות החברה בלבד ו/או מעבדות שירות מטעמה.
- הובלת המוצר למעבדה היא באחריות הלקוח בלבד. במידה ויבקש להשתמש בשירותי ההובלה של החברה, הוצאות ההובלה יחולו על הלקוח.
- האחריות כוללת תיקון ללא תמורה של קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות ולהחליף, במידה ויידרש, את המוצר כולו או חלק ממנו.
- אנו מתחייבים לתקן את המוצרים בהם הקלקול מונע את השימוש בו ומתחייבים להשתמש בחלקים חדשים ומקוריים.

#### **האחריות לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:**

- התקלה במוצר היא עקב שימוש לא מתאים, או שימוש שלא למטרה, או בניגוד להוראות, או תקלות שמקורן במתח חשמל, או כל חיבור חשמלי שלא סופק על ידי החברה.
- המוצר תוקן או טופל על ידי גורם אשר אינו מאושר מטעם החברה.
- בכל מקרה, בין אם בדרך ובין אם הקלקול נובע מרשלנות, כוח עליון, שפיכת נוזלים, קורוזיה, שבר, חשיפה לשמש ו/או לטמפרטורות קיצוניות, התפוצצות.
- האחריות לא חלה על אביזרים נלווים כגון: כיסויים, סוללות, אוזניות, מגני מסך, כבלים, נרתיקים, רמקולים ניידים וכד'.

אם במהלך תיקון יתגלה כי הקלקול נגרם באחת מן הנסיבות המכרות לעיל ו/או בקשר עם ליקוי או אי התאמה בתוכנה, הקונה ישלם עבור שעות עבודה שידרשו ואביזרים שיעשה בהם שימוש או תיקון בהתאם למחירוני החברה שיהיו בתוקף במועד המדובר. בשום מקרה לא תהיה החברה אחראית למידע אשר נמצא על המכשיר לרבות רשימת אנשי קשר, תמונות, קבצי מדיה ואפליקציות שנרכשו. באחריות הלקוח לגבות מידע זה בטרם הבאת המכשיר לתיקון.

## תוכן

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| 4.....  | הקדמה                     |
| 5.....  | זהירות ואזהרה             |
| 8.....  | לוח                       |
| 9.....  | מקשי פונקציות             |
| 12..... | הגדרת מערכת               |
| 15..... | השמעה (PLAYBACK)          |
| 19..... | פעולת חיפוש ערוץ טלוויזיה |
| 21..... | מפרט                      |
| 22..... | איתור ופתרון תקלות        |

## הקדמה

תודה שרכשתם את המוצר שלנו. אנא עיינו במדריך זה לפני ביצוע החיבורים וההפעלה, ושמרו על חוברת זו לשימוש עתידי. מכשיר זה שמיישם את חידושי האלקטרוניקה העדכניים ביותר היא מכשיר קל להתקנה, קל משקל וקטן ממדים. נוח מאוד לקחתו עימכם לכל מקום ולהשתמש בו במלון, במשרד, בבית, וכו'.

## תכונות

- מסך TFT LED בחדות גבוהה
- עם שקע אוזניות
- עם כניסת USB וחריץ לכרטיס / MS / MMC
- תאימות לקובצי-DVD, VCD, MPEG4, CD, MP3, CD-R, DVD וכו'
- תמיכה בשליטת ניגון שמע: ניגון, השהייה, השמעה מהירה קדימה, השמעה מהירה אחורה, וכו'
- שני יחסי ממד תמונה אופציונאליים 16:9 ו-4:3
- מתח: DC9-12V

## זהירות ואזהרה

### 1. מיקום:

- למניעת שריפה או התחשמלות, אין לחשוף מכשיר זה לגשם או ללחות.
- אין לחשוף מכשיר זה לאור שמש ישיר.
- יש להרחיק מכשיר זה ממגנטים חזקים, מקורות חום ואבק.
- אין להניח מכשיר זה על גבי משטח בלתי יציב.
- אם המכשיר מועבר ישירות ממקום קר לחם, לחות עלולה להתעבות בתוך המכשיר ולגרום לתקלה. במקרה כזה יש להשאיר את המכשיר מופעל למשך מספר שעות עד שהלחות מתאדה.

### 2. התקנה:

- יש לוודא שנגן ה-DVD הנייד מותקן על פי ההוראות והאיורים המופיעים במדריך זה.

### 3. זהירות:

- אין להתיר חדירת חפצים כלשהם למכשיר דרך הפתחים.
- אין לשפוך או להתיז נוזלים כלשהם על המכשיר (הדבר עלול לגרום לשריפה או התחשמלות).
- אין להניח כל דבר כבד על גבי המכשיר.
- כדי להבטיח אוורור נאות ופעולה תקינה, אין לכסות או לחסום את החריצים והפתחים במטלית או בחומרים אחרים כלשהם.
- יש להרחיק את המכשיר מלהבה חשופה כגון אש, נר, וכו' מסוכן להחליף את הסוללה בצורה לא נכונה.
- יש להתקין את הסוללות בצורה נכונה.
- יש להשליך את הסוללות בהתאם לתקנות ולחוק המקומי.
- טמפרטורת העבודה המרבית היא 35 מעלות צלזיוס (95 מעלות פרנהייט).

#### 4. אין לפרק:

אין לעולם לנסות ולפרק את המכשיר. הדבר כרוך בסיכון להתחשמלות ו/או לפגיעה כתוצאה מחשיפה לקרינת לייזר.  
לביצוע פעילות תחזוקתית יש להתייעץ עם אנשי מקצוע ושירות מוסמכים.

#### 5. ניקוי המכשיר:

1. בעת הניקוי יש לוודא שהמכשיר מנותק ממקור החשמל.
2. מומלץ שלא להשתמש בכימיקלים וחומרי ניקוי לניקוי.
3. יש להשתמש במטלית רכה שהורטבה במעט מים אך ורק לניקוי חיצוני של המכשיר.

#### 6. שימוש בתקליטורים:

- אין להשאיר את תקליטורים בקרבת מקור חום, תחת אור שמש ישיר, או בתנאי לחות גבוהה.
- יש לאחסן את התקליטורים באריזתם כאשר אינם בשימוש.
- הערמה של תקליטורים או העמדתם בזווית מבלי לשים אותם במארז שלהם עשויה לגרום לעיוות בתקליטורים.
- אין לגעת במשטח תקליטור בעת הטיפול בתקליטור; יש להחזיק אותו בקצותיו.
- טביעות אצבעות, אבק, לכלוך או שריטות על תקליטור עלולים לעוות את התמונה או לפגוע באיכות הצליל. יש תמיד לטפל בזהירות ולוודא שתקליטורים נקיים לפני השימוש.

- אין להדביק נייר או סרט הדבקה על התקליטור.
- אין לכתוב על התקליטור עם טוש, וכו'.
- יש לנקות את התקליטורים בעזרת מטלית רכה, תוך ניגוב קל מהמרכז כלפי חוץ.
- אין להשתמש בחומרים ממסים כמו בנזין, בחומרי ניקוי מסחריים שאינם מיועדים לתקליטורים או בספריי אנטי סטטי שמיועד לתקליטי ויניל כמו שכן אלו עלולים לגרום נזק לתקליטור.



ניקוי וטיפול בתקליטור

## לוח

מקשי הפעולות הנפוצות בלוח הם כדלקמן

### תפריט (MENU)

יש ללחוץ לחזרה לתפריט הבסיס של ה-DVD

### עצור (STOP)

יש ללחוץ להשהיית השידור הנכחי

### נגן/השהיה (PLAY/PAUSE)

יש ללחוץ פעם אחת כדי להשהות את הנגינה, ושוב פעם שנייה כדי לחדשה

### הגדרות (SETUP)

יש ללחוץ כדי להיכנס לתפריט הגדרות, ואז להשתמש במקשי החץ והאישור כדי להגדיר את תפריט המערכת. במצב טלוויזיה משמש לכוונונים

### מצב (MODE)

יש ללחוץ פעם אחר פעם כדי להחליף בין המצבים AV-I DVD, TV / USB / כרטיס (USB/CARD) יש ללחוץ פעם אחר פעם כדי להחליף בין מקורות הנגינה השונים – תקליטור, כרטיס SD, מקור USB

### מקשי חץ

בקריאה משמשים לביצוע הפעולות הקודם/הבא, הרצה קדימה/הרצה אחורה. בתפריט משמשים כמקשי פיקוד או כונון מערכת.

### אישור (OK)

יש ללחוץ כדי לקבוע את הפריטים שנבחרו או את הבחירה










### פתיחה (OPEN)










לפתיחת הדלתות (יש ללחוץ פעם אחת כדי לפתוח את הדלתות)











## מקשי פונקציות

הערה: חלק מהלחצנים הבאים נכללים בשלט הרחוק בלבד, וחלקם נמצאים על גבי המכשיר בלבד, בעוד שחלקם מופיעים בשניהם

|   |  |
|---|--|
| מתג ההפעלה/כיבוי של המכשיר  | <b>POWER SWITCH</b><br> |
| יש ללחוץ פעם אחר פעם כדי להחליף בין מקורות הקלט תקליטור מקור  | <b>USB/CARD</b><br>     |
| יש ללחוץ כדי להיכנס/לצאת אל ומתפריט ההגדרות.  | <b>SETUP</b><br>        |
| מקשי הספרות יכולים לשמש להזנת ספרות או לבחירת רצועה או פרק  |                         |
| יש ללחוץ כדי להיכנס לפריט בתפריט, לאשר או לבצע בחירה.   | <b>ENTER</b><br>        |
| במקשי החץ מפתחות ניתן להשתמש לניווט ההדגשה בתפריט.  |                         |
| יש ללחוץ על הלחצן כדי לעבור למצב DVD עם קלט   | <b>DVD/AV IN</b><br>    |
| יש ללחוץ כדי להפעיל מצב השמעה חוזרת.<br>(הערה: תכונה זו אינה זמינה כאשר תכונת ה-PBC מופעלת)   | <b>REPEAT</b><br>       |
| באמצעות לחצן זה ניתן לחזור על נגינת קטע מסוים בתקליטור. יש ללחוץ על לחצן זה כדי לסמן את נקודת ההתחלה (A) ושוב כדי לסמן את נקודת הסיום (B). לאחר מכן, המכשיר ינגן קטע זה שוב ושוב. יש ללחוץ שוב בפעם השלישית כדי לבטל את ההשמעה החוזרת של קטע ה-AB ולחדש את ההפעלה הרגילה.<br>(הערה: נקודות A ו-B נדרשות להיות באותו סרט/רצועה.) | <b>A-B</b><br>        |

|   |   |
|---|---|
| דילוג לפרק/רצועה קודמת  |                  |
| דילוג לפרק/רצועה הבאה   |                  |
| יש ללחוץ על כדי להתחיל השמעה או לחדש את ההשמעה הרגילה ממצב של הרצה מהירה קדימה, הרצה מהירה אחורה, 'ניגון איטי', ניגון פריים-אחר-פריים וכו'                    |                  |
| יש ללחוץ כדי להשהות באופן זמני את הניגון: יש ללחוץ שוב או ללחוץ על [▶] כדי לחדש את ההשמעה.  |                  |
| יש ללחוץ פעם אחת כדי להשהות את הניגון, לאחר מכן לחץ יש ללחוץ על [▶] כדי להמשיך את הניגון; יד ללחוץ פעמים כדי לחדול את הניגון ולאפס את התקליטור לנקודת ההתחלה. |                  |
| ניגון מואץ קדימה. מהירויות זמינות: 2x, 4x, 8x, 16x, 2x  |                  |
| ניגון מואץ אחורה. מהירויות זמינות: 2x, 4x, 8x, 16x, 2x  |                  |
| יש ללחוץ כדי להיכנס לתפריט זמן. יש להשתמש במקשי הספרות כדי לבחור את הסרט, פרק, רצועה, זמן רצועה או זמן תקליטור שיש לנגן. יש ללחוץ שוב כדי לצאת מתפריט זמן     | <b>TIME</b><br>  |
| יש ללחוץ על לחצן זה כדי להשתיק את הקול באופן זמני. יש ללחוץ עליו שוב כדי להפעיל מחדש את הקול.   | <b>MUTE</b><br> |

|   |   |
|---|---|
| יש ללחוץ <b>【VOLUME+】</b> כדי להגביר את עוצמת השמע או <b>【VOLUME-】</b> כדי להנמיך את עוצמת השמע   | <b>VOLUME+/-</b><br> |
| יש ללחוץ שוב ושוב כדי לבחור את שפיות השמע הזמינות בתקליטור (DVD).   | <b>AUDIO</b><br>     |
| יש ללחוץ על כדי לחזור לתפריט גבוה יותר בעת ניגון DVD  | <b>MENU</b><br>      |
| יש ללחוץ שוב ושוב כדי להחליף/להציג את הכתוביות או לכבות את תכונת הכתוביות. (הערה: תכונה זו פועלת רק עם תקליטורים שמקודדים עם כתוביות).  | <b>SUBTITLE</b><br>  |
| יש ללחוץ שוב ושוב כדי להחליף או להסתיר מידע רלוונטי ביחס לתקליטור המנוגן.   | <b>DISPLAY</b><br>   |
| יש ללחוץ על לחצן זה כדי להגדיל את תצוגת הסצנה. יחסי ההגדלה הזמינים הם: 2X, 3X ו-4X, במצב מוגדל ניתן להשתמש במקשי החיצים כדי להניע את מוקד ההתקרבות. (הערה: ישים לבני DVD, VCD, MPEG4, וכו') | <b>ZOOM</b><br>      |
| יש ללחוץ על לחצן זה להפעלת טלוויזיה ומסך LED.   | <b>TV MODE</b><br>   |
| יש ללחוץ על <b>[REV]</b> כדי לחפש לאחור, ו- <b>[FWD]</b> כדי לחפש קדימה.  | <b>REV/FWD</b><br> |

## הגדרת מערכת

### 1.6 זיכרון אחרון

מופעל (ON): בכל פעם שהמכשיר מכובה או התקליטור מופסק, המכשיר יזכור את זמן ההצגה האחרון. בפעם שהמכשיר יופעל ותקליטור זה ינוגן, המכשיר ימגן את התקליטור מנקודה זו. כבוי (OFF): תכונת הזיכרון האחרון מנוטרלת.

### 2. עמוד הגדרות שמע

#### 2.1 הגדרות רמקולים

##### 2.1.1 ערבול מפחית (DOWNMIX)

LT/RX: אות השמע ב-5.1 ערוצים מעורבל לערוץ שמאלי וערוץ ימני ומושמע באמצעות הרמקול הקדמי השמאלי והרמקול הקדמי הימני בהתאמה.

הערה: תכונה זו חלה רק על תקליטורי 5.1 ערוצים מקודדים ב-AC-3  
2.3 הגדרות דולבי דיגיטל

##### 2.3.1 מונו כפול (MONO DUAL)

**סטריאו (STEREO)**: הנגן משמיע את פלט האודיו של ערוץ שמאל ושל ערוץ ימין דרך הרמקול הקדמי-שמאלי והקדמי-ימני בהתאמה.

**מונו-שמאל (L-MONO)**: הנגן משמיע את פלט האודיו של ערוץ שמאל בלבד דרך שני הרמקולים הקדמיים FL ו-FR.

**מונו ימין (R-MONO)**: הנגן משמיע את פלט האודיו של ערוץ ימין בלבד דרך שני הרמקולים הקדמיים FL ו-FR.

**מונו מעורבל (MIX-MONO)**: הנגן משמיע את פלט האודיו של האות הממוצע בין ערוץ שמאל וערוץ ימין דרך שני הרמקולים הקדמיים FL ו-FR.

הערה: תכונה זו חלה רק על תקליטורי 2 ערוצים מקודדים ב-AC-3

2.3.2 טווח דינאמי (DYNAMIC)  
בעת צפייה בסרט עם טווח דינמי גדול בעוצמת שמע נמוכה, למשל בלילה, ניתן להתאים את הערך הדינמי כדי למנוע אובדן של פרטי קול כתוצאה מעוצמת השמע הנמוכה.

### 3. עמוד הגדרות וידאו

תפריט זה משמש להגדרת איכות התמונה של מסך ה-LED של המכשיר.

#### 3.1 איכות

פריטים אלו יש להתאים על פי העדפה אישית.

##### 3.1.1 חדות

ישנן שלוש אפשרויות (גבוה, בינוני ונמוך) לבחירה תחת סעיף זה.

##### 3.1.2 בהירות, ניגודיות, גאמה, גוון ורוויה, LUMA DELAY

יש להזין פריטים אלו בהתאמה באמצעות מקשי החץ שמאל [LEFT] / ימין [RIGHT] לכוונתן הערך, ולאחר מכן ללחוץ על אישור [Enter] כדי לאשר את הכוונת.

### 4. הגדרות העדפות

פריט זה זמין כאשר אין תקליטור במגש התקליטורים, מגש התקליטורים פתוח או התקליטור במגש התקליטור הופסק.

#### 4.1 סוג טלוויזיה

מוצר זה תומך הן בתקן השידור NTSC והן בתקן PAL לשידורי טלוויזיה. PAL: במידה והטלוויזיה המחוברת משרתת ב-PAL ומופעלת בסין, הונג קונג, אירופה, וכו', יש לבחור מצב זה. מצב זה ימיר את אות השידור ב-NTSC של התקליטור לפלט בפורמט PAL.

NTSC: במידה והטלוויזיה המחוברת משרתת ב-NTSC ומופעלת בטאיוואן, אמריקה, קנדה, וכו', יש לבחור מצב זה. מצב זה ימיר את אות השידור ב-PAL של התקליטור לפלט בפורמט NTSC.

#### 4.2 PBC (בקרת פלייבק)

מופעל (ON): יש להפעיל את תכונת ה-PBC. בעת ניגון של תקליטור מקודד עם תכונת PBC כגון VCS 2.0, SVCD וכו', יש ללחוץ על תפריט [MENU] כדי לחזור לתפריט ה-PBC.

כבוי (OFF): תכונת ה-PBC מנטרלת.

הערה: תכונה זו פועלת רק עם תקליטורים מקודדים עם תכונת PBC כגון VCS 2.0, SVCD

תקליטורי CD-DA, VCD 1.1, DVD ו-MP3 לא כוללים תכונת PBC.

#### 4.3 תפריט שמע (AUDIO), כתוביות ותקליטור

תחת סעיפים אלו יש לבחור את שפת השמע, שפת הכתוביות ושפת תפריט התקליטור המועדפת.

ניתן לשנות את שפת השמע גם על ידי לחיצה על שמע [AUDIO] ושפת כתוביות על ידי לחיצה על כתוביות [SUBTITLE] בשלט הרחוק.

הערה: אם השפות שנבחרו תחת פריטים אלו אינן זמינות בתקליטור המנוגן, תיבחרנה הגדרות ברירת המחדל של התקליטור.

#### 4.4 בקרת הורים

סעיף זה מאפשר למשתמש להגדיר דירוג מרבי ביחס לסרטים שניתן להציג. לא ניתן לצפות בסרטים המדורגים גבוה יותר מהרמה שנקבעה לנעילת ההורים ללא הזנת מילת מפתח מתאימה. זאת ועוד, המפתח בסיסמה הנכונה נדרש גם לאיפוס הדרגה. סיסמא ברירת המחדל היא 136900.

הערה: תכונה זו פועלת רק עם תקליטורים עם בקרת הורים.

#### 4.5 ברירת מחדל

שחזרו הגדרות ברירת המחדל פרט להגדרות בעמוד הגדרות סיסמה ותחת הסעיף בקרת הורים.

## 5. עמוד הגדרת סיסמה

### 5.1 מצב סיסמה

תחת סעיף זו ניתן להפעיל/לנטרל את הסיסמה.  
הערה: יש להקיש את הסיסמה הנכונה ולחוץ על אישור [ENTER] לפני שינוי התכונה בסעיף זה. סיסמת ברירת המחדל היא 136900.

### 5.2 סיסמא

תחת סעיף זה ניתן לאפס את הסיסמה.  
הערה: סיסמא ברירת המחדל (136900) פעילה תמיד גם לאחר איפוס הסיסמה.

## השמעה (PLAYBACK)

אחרי שכל החיבורים בוצעו כראוי, כעת יש להפעיל את המכשיר, הוא מוכן לפעולה!

## טעינה והפעלת תקליטור

1. לאחר חיבור המכשיר לחשמל יש להעביר את מתג ההפעלה למצב מופעל (ON).
2. יש ללחוץ על פתיחה [OPEN] כדי לפתוח את מגש התקליטורים. יש להניח עליו את התקליטור עם צד התווית פונה כלפי מעלה.
3. יש לסגור את מגש התקליטור. המכשיר יטען את התקליטור ויתחיל לנגן.

## ניגון תקליטור MP3 / MPEG4

לאחר שהמכשיר טוען תקליטור MP3 / MPEG4, יופיע על המסך תפריט המציג את תוכן התקליטור.

1. יש ללחוץ על לחצן חץ [UP] / [DOWN] כדי לבחור קובץ או תיקייה.
- 2.1 יש ללחוץ על אישור [OK] כדי להיכנס לתיקייה שנבחרה. הקובץ(ים) / או התיקייה (תיקיות) בתיקייה יוצגו באופן מיידי.
- 2.2 יש ללחוץ על אישור [OK] כדי להפעיל את הקובץ שנבחר.
3. כאשר התקליטור מופסק יש ללחוץ על חץ שמאל [LEFT] כדי לחזור לתפריט האב.

## ניגון תקליטור תמונות קודאק

יש להניח את תקליטור התמונות הקודאק במגש התקליטור, כעת המכשיר יטען את התקליטור באופן אוטומטי.

יש ללחוץ על [■] כדי להציג את התפריט שמציג את תוכן התקליטור. במסך התפריט יש להשתמש במקשי החץ מעלה ומטה [UP] / [DOWN] כדי לבחור תמונה, ולאחר מכן ללחוץ על אישור/נגן [ENTER] / [▶] כדי להתחיל את ההשמעה מהתמונה שנבחרה.

גש אל [GOTO]: יש ללחוץ על לחצן ואז להשתמש במקשי הספרות לבחירת תמונה. לאחר מכן ההשמעה תתחיל מהתמונה שנבחרה.

[|]: יש ללחוץ כדי להשהות את ההשמעה; וללחוץ שוב או ללחוץ על נגן [▶] כדי לחדש את ההשמעה.

[▶]: יש ללחוץ כדי להתחיל השמעה או לחדש השמעה.

[REPEAT]: יש ללחוץ פעם אחר פעם כדי לעבור בין מצבי ההשמעה החוזרת (בזדד-חזרה אחת-חזרה על התיקייה> תיקיה-ביטול השמעה חוזרת).



יש ללחוץ כדי לדלג לתמונה הבאה/הקודמת במהלך ההשמעה.

גד כיוון השעון / בכיוון השעון במהלך ההשמעה. [LEFT] / [RIGHT] (בשלט הרחוק): יש ללחוץ כדי לטובב את התמונה.

[ZOOM]: במהלך ההשמעה יש ללחוץ על הגדלה [ZOOM] פעם אחר פעם כדי להגדיל/להקטין את התמונה או לחזור לגודל המקורי. כאשר התמונה מוגדלת ניתן להשתמש במקשי הכיוון כדי להזיז את התמונה.

### השמעה מכונן U ונרטיס SD/MMMC/MS

יש להכניס כונן U או קורא נרטיסים לשקע ה-USB. יש ללחוץ על בחירת מקור [SOURCE SELECT] כדי לבחור במצב USB לניגון קובצי הנגינה שמאוחסנים בו.

### ניגון DIVX

DIVX הוא פורמט הקלטת וידאו (סרטים ווידאו) שמוכר בשם AVI. תקליטור DIVX מציע איכות גבוהה ברמה של DVD לצד קיבולת גדולה יותר. לדוגמא:

| סרט 1.5H     | בפורמט MPEG-112 | DivX-1       |
|--------------|-----------------|--------------|
| DVD (MPEG-2) | נ- 1.5-2GB      | נ- 600-800MB |
| VCD (MPEG-1) | נ- 800MB-1GB    | נ- 200-300MB |

### ההבדלים בין MPEG-1, MPEG-3 ו-MPEG-4

|                      |          |                       |               |
|----------------------|----------|-----------------------|---------------|
| MPEG-4               | MPEG-2   | MPEG-1                |               |
| 880kb/s<br>(720x576) | 6500kb/s | 1380kb/s<br>(352X288) | מהירות (kb/s) |
| מושלמת               | מצויינת  | טובה                  | איכות         |
| גבוהה                | בינונית  | נמוכה                 | דרישת חומרה   |

## פעולת חיפוש ערוץ טלוויזיה


1. יש לחבר את כבל האות של ה-CATV לחריץ האנטנה בצד השמאלי של הנגן.
2. יש ללחוץ על הלחצן DVD/TV בשלט הרחוק כדי לעבור למצב קליטת טלוויזיה.  
נעת מסך ה-TFT מציג רקע כחול. (לחיצה על הלחצן DVD/TV למעבר בין המצבים תצליח רק כאשר הנגן פתוח ואין בו תקליטור או לאחר שקרא כבר את תכניי התקליטור, המעבר לא אפשרי בזמן שהנגן קורא את התקליטור, אנא שימו לב לכך)
3. בשלט הרחוק: לחיצה על המקש TV תציג את פונקציות המקש, כולל: תמונה, תכונה, מערכת, הגדרה מוקדמת, זמן תחת תמונה ניתן להגדיר: בהירות, ניגודיות, כרומה, גוון צבע. תחת תכונה ניתן להגדיר: בחירת שפה, רוחב תמונה, שחזור תחת מערכת ניתן להגדיר: דפוס שירות צבע, צליל מלווה, החלפת ערוץ, שכפול תחת הגדרות קבועות מראש: חיפוש אוטומטי, חיפוש ידני, כוונן עדין, פס גל, תכנית, דילוג תחת זמן: זמן שינה, שעון, זמן כיבוי, זמן הפעלה
4. יש ללחוץ על מצב טלוויזיה (TV MODE) כדי לבחור שיטת שידור ומצב שמע מתאימים. כאשר יש רק תמונה ללא קול יש ללחוץ ראשית על תפריט (MENU), ולאחר מכן על לחצן מצב טלוויזיה (TV MODE) כדי לבחור מצב קול שייספק אות שמע ברור.

5. מתפריט ההגדרות המוגדרות מראש ניתן לבחור ערוץ טלוויזיה ולשמור אותו באמצעות הנגן יבצע חיפוש אוטומטי מתדר נמוך לתדר גבוה (~42.25MHz) וישמור את הערוצים שנקלטו בחיפוש.
- זמן החיפוש המלא אורך 5-6 דקות, עד תום החיפוש וחזרה לערוץ הטלוויזיה המשודר. כעת ערוץ הטלוויזיה נשמר באופן אוטומטי. בפעם הבאה בה יעשה שימוש בנגן לא יהיה צורך לבצע חיפוש נוסף, ניתן להשתמש פשוט במקשים CH-, CH+ או במקשי הספרות לבחירת ערוצים שמורים.
6. יש ללחוץ על הלחצן חיפוש ידני (MANUAL) כדי לבצע חיפוש ידני, אולם ערוצי הטלוויזיה שיתגלו בחיפוש לא יישמרו באופן אוטומטי.
- הערה: כאשר מתבצעת פעולת TV יש ללחוץ תחילה על לחצן התפריט (MENU)

## מפרט

|   |                |
|---|----------------|
| DVDA/CD/CD/MP3/MPEG4/DIVX                       | תקליטור תואם   |
| PAL/NTSC  | שיטת שידור     |
| 20HZ - 20KHZ                                    | תגובת תדר      |
| $1 \rho 75 \text{ Ohm} \sim \text{Vp}$ לא מאוזן | פלט וידאו      |
| 1.4Vrms/10 kOhm                                 | פלט שמע        |
| למעלה מ-85dB                                    | טווח דינמי     |
| לייזר מוליך למחצה, אורך גל: 650 nm/795nm        | לייזר          |
| DC 9-12V  | מקור מתח       |
| 5-40°C  | טמפרטורת הפעלה |
| Li Polymer                                      | סוג סוללה      |

## איתור ופתרון תקלות

| תקלה  | פתרון  |
|---|--|
| אין צליל או הצליל מעוות   | יש לוודא שנגן ה-DVD שלך מחובר באופן תקין וכי כל הכבלים מוחדרים היטב לשקע המתאים.   |
| לא ניתן להתקדם בסרט   | לא ניתן לקדם במהירות את המידע והאזהרות המופיעים בפתיחת הסרטים שכן התקליטור מתוכנת לאסור פעולה זו.  |
| הצלמית  מופיעה על המסך | לא ניתן להשלים התכונה או הפעולה בשלב זה כי:<br>1. תוכנת התקליטור מונעת זאת<br>2. תוכנת התקליטור לא תומכת בתכונה<br>3. התכונה אינה זמינה כרגע   |
| התמונה מעוותת   | התקליטור עלול להיזקק. נסו תקליטור אחר. זה נורמלי להיתקל בעיוות מסוים בעת ניגון מואץ קדימה או לאחור.  |
| לא ניתן לבצע סריקה קדימה או לאחור   | בתקליטורים מסוימים ישנם מקטעים שאוסרים סריקה מהירה או דילוג כותר ופרק. אם אתה מנסה לדלג על מידע האזהרה והקדיטים המוצגים בתחילת הסרט אזי פעולה זו לעתים קרובות מתוכנתת שלא להתאפשר.   |
| הנגן מפסיק לפעול כאשר מוחדר אליו כונן U או כרטיס זיכרון.  | כונן ה-U או כרטיס הזיכרון המחובר ככל הנראה אינו בגרסה מקורית. הנגן לא יכול לנגן כונן U או כרטיס זיכרון בגרסה לא מקורית. במידה והנגן מפסיק לפעול יש לכבות אותו ולנתק אותו מהחשמל. לאחר מכן, יש לחבר אותו לחשמל ולהפעיל אותו שוב. הנגן יחדש את פעולתו ממצב רגיל. |



---

שירות לקוחות ותמיכה

**076-5466677**

---

היצרן: מרקורי מובייל בע"מ // ארץ ייצור: סין  
שם היבואן: מרקורי מובייל בע"מ // טלפון: 03-6432288



---

שירות לקוחות ותמיכה

**076-5466677**

---

היצרן: מרקורי מובייל בע"מ // ארץ ייצור: סין  
שם היבואן: מרקורי מובייל בע"מ // טלפון: 03-6432288